

## MODALITA' DI PAGAMENTO:

**PAGAMENTO ELETTRONICO:** IL PAGAMENTO ELETTRONICO COMPRENDE ;

(CARTE DI CREDITO, BANCOMAT E BONIFICI), PREMERE IL **TASTO 3** +  DOPO AVER INSERITO IMPORTO E BATTUTO IL REPARTO.

**ESEMPIO:** 20,00 EURO + REPARTO 1 + TASTO 3 + TASTO MULTIPAGAMENTO.

**PAGAMENTO ASSEGNI:** PER ESEGUIRE IL PAGAMENTO CON ASSEGNI

PREMERE IL **TASTO 2** +  DOPO AVER INSERITO IMPORTO E BATTUTO IL REPARTO.

**ESEMPIO:** 20,00 EURO + REPARTO 1 + TASTO 2 + TASTO MULTIPAGAMENTO.

**PAGAMENTO CREDITO NON RISCOSSO:** PER ESEGUIRE IL PAGAMENTO A CREDITO NON RISCOSSO

PREMERE IL **TASTO 7** +  DOPO AVER INSERITO IMPORTO E BATTUTO IL REPARTO.

**ESEMPIO:** 20,00 EURO + REPARTO 1 + TASTO 7 + TASTO MULTIPAGAMENTO.

**PAGAMENTO TICKET O BUONO PASTO:** PER ESEGUIRE IL PAGAMENTO A TICKET O BUONO PASTO

PREMERE IL **TASTO 5** +  DOPO AVER INSERITO IMPORTO E BATTUTO IL REPARTO.

**ESEMPIO:** 20,00 EURO + REPARTO 1 + TASTO 5 + TASTO MULTIPAGAMENTO.

**N.B.** SE SI DISPONE DEGLI AGGIORNAMENTI PER CHIUDERE UNO SCONTRINO A CARTA DI CREDITO PREMERE DOPO L'IMPORTO E IL REPARTO IL TASTO **CARTA**.

PER CHIUDERE UNO SCONTRINO CON ASSEGNI PREMERE DOPO L'IMPORTO E IL REPARTO IL TASTO **ASSEGNI**.

PER CHIUDERE UNO SCONTRINO A CREDITO NON RISCOSSO PREMERE DOPO L'IMPORTO E IL REPARTO IL TASTO **CREDITO**.

PER CHIUDERE UNO SCONTRINO A TICKET O BUONO PASTO NON RISCOSSO PREMERE DOPO L'IMPORTO E IL REPARTO IL TASTO **TICKET**

**IMPORTANTE:** PER EVITARE PROBLEMI O CHIUSURE ERRATE DEGLI SCONTRINI DOVUTE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DOPO AVERE INSERITO IMPORTO E SELEZIONATO IL REPARTO PREMERE IL TASTO **SBT**(SUBTOTALE), COSI DA FERMARE MOMENTANEAMENTE LO SCONTRINO ,CHIEDERE AL CLIENTE COME PREFERISCE PAGARE E SOLO A PAGAMENTO EFFETTUATO CHIUDERE LO SCONTRINO CON IL RELATIVO TASTO.